

HUOMIO!

Ole hyvä ja lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ennen kuin käytät tätä avainhallia tai yrität muuttaa numeroyhdistelmää. Emme hyväksy reklamaatioita, jotka johtuvat esimerkiksi väärästä tai liiallisesta voiman käytöstä. Emme myöskään hyväksy reklamaatioita kadonnoista omallsuudesta, joka on ohjoiden noudattamatta jättämisen seurauksena. Esimerkiksi, jos lokero ei ole suljettu huolellisesti.

TÄRKEÄÄ

Tämä avainhalli toimitaan ilman osvalintakoodia -- sinun on itse asetettava ja tallennettava koodi ennen ensimmäistä käyttöönottoa.

1. KUINKA KEY SAFE AVAINSÄILÖ AVATAAN ENIMMÄISEN KERRAN

- Paina "CLEAR" nappi alas
- Paina "OPEN" nappi alas
- Nyt voit avata tuvassälön

2. KUINKA UUSI KOODI TALLENNETAAN

- Asenna 50 valkoinen levy (#15)
- Ole hyvä ja valitse koodisi (vähintään 3 numeroa)
- Paina koodisi ja käännä sen jälkeen muovisuojaa vastaavien numeroiden kieleltä (#7) takapuolella 180 astetta
- Olet nyt tallentanut koodin, laita se pois ja ruuvaa valkoinen levy takaisin turvavälikön takapuolella (#12)

3. KUINKA AVAINSÄILÖ AVATAAN

- Paina "CLEAR" nappi alas
- Paina koodi
- Paina "OPEN" nappi alas
- Nyt voit avata avainsäilön

4. KUINKA AVAINSÄILÖ SIIRRETÄÄN PAIKASTA TOISEEN

- Seuraa yllä olevia ohjeita (3) avataksi ja irrottaaksesi avainsäilön
- Hosta lukitus ylös (#18) ja vedä sanka (#20) ulos rungosta
- Aseta sanka lukittuun paikkaan ja paina sanka alas niin että se lukittuu paikalleen
- Aseta avainsäilö takaisin
- varmistu, että sanka on kunnolla lukittu

Osaluettelo

SISÄLTÄVÄT OSAT #	KUVAUS	MÄÄRÄ
1	Avainsäilökehän	1
2	Tuvalukko	1
3	Palautusmekanismi	1
4	Jousi	1
5	Koodipainikko	10
6	Jousi	10
7	Akseli	10
8	Jousi	10
9	Levy	1
10	Ruuvi	1
11	Painiko	1
12	Pohjal levy	1

SISÄLTÄVÄT OSAT #	KUVAUS	MÄÄRÄ
13	Ruuvi	4
14	"koodi" levy	1
15	Ruuvi	1
16	Avainrenkas	1
17	Jousi	1
18	Lukitus sängalle	1
19	Runko	1
20	Sanka	1
21	Hylsy	1
22	Suoja	1
23	Lukkorenkas	1



BRUKSANVISNING NYCKELGÖMMA MED BÅGE KLB-02 (T33-81A)

NOTER

Vennligst les disse instruksjonene nøye før du anvender denne nøkkellåsen eller forsøker å endre kombinasjon.

Vi aksepterer ikke reklamasjoner for skader forårsaket pga. feilaktig bruk eller overgrep. Vi aksepterer heller ikke reklamasjoner for tapt eiendom som et resultat av at manualen ikke er fulgt. F.eks. ikke å stenge nøkkellåsen ordentlig.

VIKTIG

Denne nøkkellåsen er levert uten forhandsinnstilt kode -- du måtte selv velge og lagre en kode første gangen du anvender det.

1. HVORDAN MAN ÅPNER KEY SAFE FØRSTE GANGEN

- Trykk "CLEAR" knappen nedover
- Trykk "OPEN" knappen nedover
- Du kan nå åpne sikkerhetslokket

2. HVORDAN MAN LAGRER EN NY KODE

- Skru bort den hvite platen (#14) på baksiden av sikkerhetslokket med en skrutrekker (#15)
- Vennligst velg din kode (minst 3 siffer)
- Trykk inn din kode og skru deretter plastskruen tilsvarende sifrene (#7) på baksiden 180 grader
- Du har nå stilt inn en kode, husk å skru tilbake den hvite platen på baksiden av sikkerhetslokket, (#12)

3. HVORDAN MAN ÅPNER NØKKELLÅSEN

- Trykk "CLEAR" knappen nedover
- Trykk koden
- Trykk "OPEN" knappen nedover
- Du kan nå åpne sikkerhetslokket

4. HVORDAN MAN FLYTTER NØKKELLÅSEN FRA EN PLESS TIL EN ANNEN

- Følg instruksjonen over (3) for å åpne og la bort sikkerhetslokket.
- Løst opp spjerr (#18) og dra deretter opp bøylen (#20) av huset
- Plasser låsen på ønsket plass og skyv ned bøylen slik at det låser mot spjerr.
- Sett tilbake sikkerhetslokket
- Kontroller at bøylen er ordentlig låst.

INNGÅENDE DEL #	BESKRIVELSE	ANTALL
1	Åpningsmekanisme	1
2	Sikkerhetslokk	1
3	Gjenninnstillingsmekanisme	1
4	Fjær	1
5	Kode knapp	10
6	Fjær	10
7	Aksel	10
8	Fjær	10
9	Plate	1
10	Skruer	1
11	Knapp	1
12	Basisplate	1

INNGÅENDE DEL #	BESKRIVELSE	ANTALL
13	Skruer	4
14	"kode" plate	1
15	Skruer	1
16	Nøkkerring	1
17	Fjær	1
18	Sperre for bue	1
19	Deksel	1
20	Bøyle	1
21	Hylse	1
22	Beskyttelse	1
23	Låsring	1

BRUKSANVISNING NYCKELGÖMMA MED BÅGE KLB-02 (T33-81A)

NOTERA

Vänligen läs dessa instruktioner noga innan du använder detta nyckellås eller försöker ändra kombination.

Vi accepterar inte reklamationer för skador uppkomna pga. felaktigt användande eller övernöd. Vi accepterar inte heller reklamationer för förlorad egendom som resultat av att manualen inte har följts. T.ex. att inte stänga nyckellåset ordentligt.

VIKTIGT

Detta nyckellås är levererat utan förinställt kod – du måste själv välja och spara en kod första gången du använder det.

1. HUR MAN ÖPPNAR KEY SAFE FÖRSTA GÅNGEN

- Tryck "CLEAR" knappen nedåt
- Tryck "OPEN" knappen neråt
- Du kan nu öppna säkerhetslocket

2. HUR MAN SPARAR EN NY KOD


- Skriva bort den vita plattan (#14) på baksidan av säkerhetslocket med en skruvsjels (#15)
- Vänligen välj din kod (minst 3 siffror)
- Tryck in din kod och skruva sedan plastskruven motsvarande siffrorna (#7) på baksidan 180 grader
- Du har nu ställt in en kod, kom ihåg att skruva tillbaka den vita plattan på baksidan av säkerhetslocket. (#12)

3. HUR MAN ÖPPNAR NYCKELLÅSET

- Tryck "CLEAR" knappen nedåt
- Tryck koden
- Tryck "OPEN" knappen neråt
- Du kan nu öppna säkerhetslocket

4. HUR MAN FLYTTAR NYCKELLÅSET FRÅN EN PLATS TILL EN ANNAN

- Följ ovan instruktion (3) för att öppna och ta bort säkerhetslocket.
- Lift upp spårren (#18) och dra sedan upp bygeln (#20) ur huset
- Placera låset på önskad plats och skjut ned bygeln så att det låser mot spårren.
- Ställ tillbaka säkerhetslocket
- Kontrollera att bygeln är ordentligt låst.




PART LIST

INNGÅENDE DEL #	BESKRIVELSE	ANTALL
1	Åpningsmekanisme	1
2	Sikkerhetslokk	1
3	Gjenninnstillingsmekanisme	1
4	Fjær	1
5	Kode knapp	10
6	Fjær	10
7	Aksel	10
8	Fjær	10
9	Plate	1
10	Skruer	1
11	Knapp	1
12	Basisplate	1

INNGÅENDE DEL #	BESKRIVELSE	ANTALL
13	Skruer	4
14	"kode" plate	1
15	Skruer	1
16	Nøkkerring	1
17	Fjær	1
18	Sperre for bue	1
19	Deksel	1
20	Bøyle	1
21	Hylse	1
22	Beskyttelse	1
23	Låsring	1

Artikel T33-81A

Go Camp nyckelgömma



Detta är storleken
på hålet.